dreamGEAR®
P.O. BOX 478
Torrance, CA 90508
www.dreamgear.net

iSound® dreamGEAR®

# WARRANTY CARD

All dreamGEAR/i.Sound products come with a limited warranty and have been subjected to a thorough series of tests to ensure the highest level of dependability and compatibility. It is unlikely that you will experience any problem, but if a defect should become apparent during the use of this product, dreamGEAR warrants to the original consumer purchaser that this product will be free from defects in material and workmanship for a period of 120 days from the date of your original purchase. If a defect covered by this warranty occurs, dreamGEAR, at its option, will repair or replace the product purchased at no charge. If a replacement is necessary and your product is no longer available, a comparable product may be substituted at the sole discretion of dreamGEAR.

This warranty does not cover normal wear and tear, abusive use or misuse, modification, tampering or by any other cause not related to either materials or workmanship. This warranty does not apply to products used for any industrial, professional or commercial purposes.

For service on any defective product under the 120-day warranty policy, please contact Consumer Support
to obtain a Return Authorization Number.

***NOTE:*** *dreamGEAR will not process any defective claims without a Return Authorization Number.*

**Consumer Support Hotline:**
877-999-DREAM (3732) (U.S. and Canada only) or
310-222-1045 (International)

Consumer Support Email: support@dreamgear.net

**Websites:**
www.dreamgear.net
www.isound.net

works with PS3® & PS3 Slim

# 5-in-1 Expansion Pack for PlayStation®3

DGPS3-3833

**User's Guide**

**PACKAGE CONTENTS:**
- PS3 Wired Headset
- Lava Glow Wireless Controller
- USB Receiver (for Lava Glow Wireless Controller)
- USB Charging Cable
- HDMI Cable
- Ethernet Cable
- User's Guide/Warranty Card
- Registration Card

**How To Use The PS3 Wired Headset:**
1. Plug the USB end of the PS3 Wired Headset to one of the empty ports on the PlayStation 3 console.
2. Put on the headset and adjust the microphone to fit properly.

***NOTE:*** The PS3 Wired Headset can be worn on either ear and the microphone can be placed on either side of your head.

***NOTE:*** *Make sure that the PS3 Wired Headset is worn properly at all times. Do not place the headset around the back of your head, it must be worn over the top of your head. Make sure that you allow the microphone to be positioned about one inch from your mouth.*

***NOTE:*** Once the headset is ready for online chat, please refer to your PlayStation 3 console's User's Guide for setting up the accessory.

**PS3 Wired Headset Controls:**
+ (addition sign) = Volume Up
- (minus sign) = Volume Down
Mute All = All other players in your party and online chat are muted
Mic Mute = You are muted and will not be able to be heard by anyone on online chat

**Warnings:**
- Extended exposure to high volumes when using a headset may result in temporary or permanent hearing loss.
- Prevent damage to your headset by not sitting or stepping on the headset, its cable or the cable connector.

**How to Set Up the Lava Glow Wireless Controller:**
1. Open the battery cover located on the bottom side of the Lava Glow Controller.
2. Insert 3 AAA batteries.
3. Replace the battery cover.

***NOTE:*** The Lava Glow Controller features a 3 position power switch located on the bottom side of the controller.

OFF = The controller is powered OFF.
ON = This setting allows you to have full use of the Lava Glow Controller without the internal LEDs illuminating. This setting conserves battery life.
LED = The controller and LEDs are powered ON.

4. With the PlayStation 3 console powered ON, plug the USB Receiver into one of the USB ports located on the front of the PlayStation 3 console. The LED will flash slowly.
5. Press the CONNECT button on the USB Receiver. The LED will flash rapidly.
6. Press the MENU button on the Lava Glow Controller. The 4 channel indicator lights (located above the MENU button) will flash rapidly.
7. Press the MENU button again and the channel will automatically be set.

***NOTE:*** The solid LED indicated the chosen channel.

***NOTE:*** To connect multiple controllers, connect each controller separately. First connect player 1's controller and then connect the remaining controllers.

***NOTE:*** During game play, you can access the PlayStation 3 menu by holding the MENU button for 3 seconds.

**How to Use the Turbo Function on the Lava Glow Controller:**
The Lava Glow Controller features a Turbo mode that allows the player to perform a move repeatedly with continuously pressing the button.
1. To activate Turbo, press any button and the Turbo button at the same time. The button that is pressed will now have the Turbo function.
2. To cancel the Turbo function from that button, repeat step 1.

***NOTE:*** Only one button can have the Turbo function at a time.

**How to Set Up and Use the Included Cables:**
**USB Charging Cable**
1. Plug the mini-USB side of the USB Charging Cable to your PS3 Controller or other USB device.
2. Plug the USB side of the USB Charging Cable to any USB port on your PS3 (or any powered USB port).

***NOTE:*** Please refer to the User's Guide for your PS3 Controller or other USB device for charging times.

**HDMI Cable**
1. Plug one end of the HDMI Cable to the back of your PS3 System.
2. Plug the other end of the HDMI Cable to the HDMI port of your television.

***NOTE:*** Please refer to the User's Guide of your television for instructions on HDMI port use.

**Ethernet Cable**
1. Plug one end of the Ethernet Cable to the back of your PS3 System.
2. Plug the other end of the Ethernet Cable to Ethernet jack through a wall outlet or modem/router.

dreamGEAR®
www.dreamgear.net

**FOR TECHNICAL SUPPORT**
**PLEASE CONTACT: 1-877-999-DREAM**
**or support@dreamgear.net**

**CONTENIDO DEL PAQUETE:**
- Auriculares con conexión de cable para PS3
- Lava Glow Wireless Controller
- Receptor USB (para Lava Glow Wireless Controller)
- Cable de carga USB
- Cable HDMI
- Cable de Ethernet
- Manual del usuario / Tarjeta de garantía
- Tarjeta de Registro

**Cómo Utilizar El Auricular Con Cable PS3:**
1. Conecte el extremo USB de los auriculares de cable para PS3 a uno de los puertos de vacíos de la consola PlayStation 3.
2. Póngase los auriculares y ajuste el micrófono para encaje correctamente.

***NOTA:*** Los auriculares de cable para PS3 pueden ser usados en ambas orejas y el micrófono se puede colocar a ambos lados de su cabeza.

***NOTA:*** *Asegúrese de que los auriculares de cable de la PS3 se coloquen correctamente en todo momento. No coloque el auricular alrededor de la parte posterior de la cabeza; debe ser usado en la parte superior de su cabeza. Asegúrese de permitir que el micrófono se coloque alrededor de una pulgada de su boca.*

***NOTA:*** Una vez que el auricular esté listo para el chat en línea, por favor consulte el manual del usuario de su consola PlayStation 3 para la configuración del accesorio.

**Controles de los auriculares de cable para PS3:**
+ (Signo de suma) = Mas volumen
- (Signo menos) = Menos volumen
Mute All = Todos los otros jugadores de su parte y su chat en línea permanecen silenciados
Mic Mute = Usted está silenciado y no podrá ser escuchado por ningún usuario del chat en línea

**Advertencias:**
- La exposición prolongada a altos volúmenes al usar auriculares puede provocar pérdida de audición temporal o permanente.
- Evite danos a sus auriculares al no pararse o sentarse encima de los auriculares, del cable o del conector del cable.

**Cómo Configurar el Lava Glow Wireless Controller:**
1. Abra la tapa situada en la parte inferior de la Lava Glow Wireless Controller.
2. Inserte tres pilas AAA.
3. Vuelva a colocar la tapa de la batería.

***NOTA:*** El Lava Glow Wireless Controller cuenta con un interruptor de corriente de 3 posiciones en la parte inferior del controlador.

OFF = El controlador está apagado.
ON = Esta configuración le permite tener un uso completo de la Lava Glow Wireless Controller sin la iluminación LED interior. Esta opción conserva la vida de la batería.
LED = El controlador y los pilotos están encendidos.

4. Con la consola PlayStation 3 encendida, conecte el receptor USB en uno de los puertos USB situados en la parte frontal de la consola PlayStation
3. El LED parpadea lentamente.
5. Pulse el botón de conexión en el receptor USB. El LED parpadeará rápidamente.
6. Pulse el botón MENU del Lava Glow Wireless Controller.Las 4 luces de indicador de canal (situado encima del botón MENÚ) parpadearán rápidamente.
7. Pulse el botón MENU otra vez y el canal se ajustará automáticamente.

***NOTA:*** El LED sólido indica el canal seleccionado.

***NOTA:*** Para conectar varios controladores, conecte cada controlador por separado. Conecte primero el controlador del jugador 1 y luego conecte los controladores restantes.

***NOTA:*** Durante el juego, puede acceder al menú PlayStation 3 manteniendo pulsado el botón MENU durante 3 segundos.

**Cómo utilizar la Función Turbo en Lava Glow Wireless Controller:**
El Lava Glow Wireless Controller cuenta con un modo Turbo que permite al jugador a realizar un movimiento en varias ocasiones con presión continua sobre el botón.
1. Para activar el Turbo, pulse cualquier botón y el botón de Turbo, al mismo tiempo. El botón que se presione ahora tendrá la función Turbo.
2. Para cancelar la función Turbo de ese botón, repita el paso 1.

***NOTA:*** Sólo un botón puede tener la función Turbo a la vez.

**Cómo Configurar Y Utilizar Los Cables Incluidos:**
**Cable de Carga USB**
1. Conecte el lado del mini-USB del cable de carga USB a tu PS3 controlador u otro dispositivo USB.
2. Conecte el lado USB del cable de carga USB a cualquier puerto USB de su PS3 (o cualquier puerto USB).

***NOTA:*** Por favor, consulte la Guía del usuario de su controlador de PS3 u otro dispositivo USB para los tiempos de carga.

**Cable HDMI**
1. Conecte un extremo del cable HDMI en la parte posterior de su sistema PS3.
2. Conecte el otro extremo del cable HDMI al puerto HDMI del televisor.

***NOTA:*** Por favor, consulte la Guía del usuario de su televisor para obtener instrucciones sobre el uso del puerto HDMI.

**Cable de Ethernet**
1. Enchufe un extremo del cable Ethernet a la parte posterior de su sistema PS3.
2. Conecte el otro extremo del cable de Ethernet al conector de Ethernet a través de una toma de corriente o el módem/router.

dreamGEAR®
www.dreamgear.net

**FOR TECHNICAL SUPPORT**
**PLEASE CONTACT: 1-877-999-DREAM**
**or support@dreamgear.net**

**CONTENU DE L'EMBALLAGE:**
- Casque PS3 avec fil
- Lava Glow Wireless Controller
- Récepteur USB (pour Lava Glow Wireless Controller)
- Câble de charge USB
- Câble HDMI
- Câble Ethernet
- Guide d'utilisation/Carte de garantie
- Carte d'enregistrement

**Comment Utiliser Le Casque PS3 Avec Fil:**
1. Branchez l'extrémité USB du casque PS3 avec fil dans l'un des ports disponibles de la console PlayStation 3.
2. Mettez le casque et ajustez le microphone pour qu'il soit correctement en place.

***REMARQUE:*** Le casque PS3 avec fil peut être porté sur l'une des oreilles et le microphone peut être placé sur l'un des côté de la tête.

***REMARQUE:*** *Veillez à ce que casque PS3 avec fil soit porté correctement à tout moment. Ne mettez pas le casque à l'arrière de votre tête, il doit être porté au-dessus de votre tête. Veillez à ce que le micro soit placé à environ 2,5cm de votre bouche.*

***REMARQUE:*** Une fois le casque est prêt pour le chat en ligne, reportez-vous au Guide d'utilisateur de votre console PlayStation 3 pour le réglage de l'accessoire.

**Touches Du Casque PS3 Avec Fil:**
+ (Signe plus) = Augmenter le volume
- (Signe moins) = Diminuer le volume
Mute All = Tous les autres lecteurs et de chat en ligne de votre côté sont mis en sourdine
Mic Mute = Vous êtes en sourdine et personne ne pourra vous entendre sur le chat en ligne

**Avertissements:**
- Une exposition prolongée à des volumes élevés lors de l'utilisation d'un casque peut entraîner une perte auditive temporaire ou permanente.
- Evitez d'endommager votre casque en ne pas sassoir ou marcher sur le casque, son câble ou le connecteur du câble.

**Comment Configurer Lava Glow Wireless Controller:**
1. Ouvrez le couvercle des piles situé sur la face inférieure de Lava Glow Wireless Controller.
2. Insérez 3 piles AAA.
3. Remettez le couvercle du compartiment des piles.

***REMARQUE:*** Lava Glow Wireless Controller comprend un interrupteur d'alimentation ayant 3 positions situé sur la face inférieure de la manette.

OFF = La manette est mise hors tension.
ON = Cette position vous permet d'avoir la pleine utilisation de la manette Lava Glow Wireless Controller sans voyants internes éclairés. Cela d'économiser les piles.
LED = la manette et les voyants sont allumés.

4. Avec la console PlayStation 3 allumée, branchez le récepteur USB dans l'un des ports USB situés à l'avant de la console PlayStation 3. Le voyant va clignoter lentement.
5. Appuyez sur le bouton CONNECT du récepteur USB. Le voyant va clignoter rapidement.
6. Appuyez sur la touche MENU de Lava Glow Wireless Controller. Le voyant 4 canaux (situé au-dessus de la touche MENU) vont clignoter rapidement.
7. Appuyez de nouveau sur la touche MENU et le canal sera automatiquement réglé.

***REMARQUE:*** Le voyant fixe indique le canal sélectionné.

***REMARQUE:*** Pour connecter plusieurs manettes, connectez chaque manette séparément. Connectez d'abord la manette du premier joueur puis connectez les autres manettes.

***REMARQUE:*** Pendant le jeu, vous pouvez accéder au menu de la PlayStation 3 en maintenant enfoncée la touche MENU pendant 3 secondes.

**Comment Utiliser la Fonction Turbo sur Lava Glow Wireless Controller:**
Lava Glow Wireless Controller est dotée d'un mode Turbo qui permet au joueur d'effectuer un déplacement de façon répétée en appuyant continuellement sur le bouton.
1. Pour activer le mode Turbo, appuyez sur un bouton quelconque et le bouton Turbo en même temps. Le bouton appuyé aura désormais la fonction Turbo.
2. Pour annuler la fonction Turbo de ce bouton, répétez l'étape 1.

***REMARQUE:*** Un seul bouton peut avoir la fonction Turbo à la fois.

**Comment Configurer Et Utiliser Les Câbles Fournis:**
**Câble de Charge USB**
1. Branchez le côté mini-USB du câble de charge USB dans votre manette PS3 ou un autre dispositif USB.
2. Branchez le côté USB du câble de charge USB à port USB de votre PS3 (ou un port USB alimenté).

***REMARQUE:*** Reportez-vous au Guide d'utilisation de votre manette PS3 ou autre dispositif USB pour connaître les durées de charge.

**Câble HDMI**
1. Branchez une extrémité du câble HDMI au panneau arrière de votre système PS3.
2. Branchez l'autre extrémité du câble HDMI au port HDMI de votre téléviseur.

***REMARQUE:*** Reportez-vous au Guide d'utilisation de votre téléviseur pour savoir comment utiliser le port HDMI.

**Câble Ethernet**
1. Branchez une extrémité du câble Ethernet au panneau arrière de votre système PS3.
2. Branchez l'autre extrémité du câble Ethernet à la prise Ethernet de votre prise murale ou modem/routeur.

dreamGEAR®
www.dreamgear.net

**FOR TECHNICAL SUPPORT**
**PLEASE CONTACT: 1-877-999-DREAM**
**or support@dreamgear.net**